

ALLGEMEINTOLERANZEN FÜR GERADHEIT UND EBENHEIT

Allgemeintoleranzen für Geradheit und Ebenheit in MM für Nennmaßbereich MM

Toleranz- klasse	<10	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000
H	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4
K	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8
L	0,1	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6